

ES


AUDIO

Auriculares Bluetooth PRO

MANUAL DE USUARIO

◀ 1 ▶

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO




FUNCIONAMIENTO ENCENDIDO/APAGADO

Encendido: Abra el estuche de carga y saque los auriculares o pulse el botón táctil multifunción durante 5 segundos.
Apagado: Coloque los auriculares en el estuche de carga o pulse el botón táctil multifunción durante 6 segundos.
 Si no se conecta a ningún dispositivo en 3 minutos, se apagará automáticamente.

◀ 2 ▶

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Abra el estuche de carga y saque los auriculares para encenderlo automáticamente.



Después de encenderlos, acerca los auriculares izquierdo y derecho. Una vez se hayan emparejado, las luces roja y azul de los auriculares principales parpadean alternativamente y la luz del auricular auxiliar se apaga.



Abra los ajustes de conexión Bluetooth del teléfono, busque "MWHPH0030", haga clic en emparejar y, a continuación, la conexión se realiza con éxito y va acompañada de un tono.


MÚSICA



- ▶ **Pausa/reproducción de música:** 1 clic en cualquier auricular
- ▶ **Bajar volumen:** 2 clic en los auriculares izquierdos
- ▶ **Subir volumen:** 2 clic en los auriculares derechos
- ▶ **Canción anterior:** Pulse el auricular derecho durante 2 segundos
- ▶ **Canción posterior:** Pulse el auricular izquierdo durante 2 segundos.
- ▶ Una vez establecida la conexión con el teléfono móvil, excepto durante una llamada, pulsa 3 veces cualquiera de los auriculares para activar la función de asistente de voz (SIRI)

◀ 3 ▶

LLAMADAS



- ▶ **Responder:** Cuando entra una llamada, 1 clic en cualquier auricular
- ▶ **Rechazar:** Cuando haya una llamada entrante, pulse el botón táctil multifunción durante 2S.
- ▶ **Colgar:** Durante una llamada, 1 clic en cualquier auricular

RESTAURAR AJUSTES DE FÁBRICA

Cuando ambos auriculares estén encendidos y no estén conectados al teléfono móvil, pulse uno de los auriculares 5 veces. Si la operación se realiza correctamente, sonará un y, a continuación, se apagará los dos auriculares.

CARGA

El estuche de carga se carga mediante el cable de carga, la luz roja parpadea y, tras la carga completa, la luz indicadora debe estar encendida.
 Los auriculares se colocan en el estuche de carga y se cargan automáticamente.
 El indicador de los auriculares se apaga después de la carga completa.

Carga de los auriculares = Luz roja encendida
Carga de auriculares completada = Luz roja apagada
Estuche de carga en proceso de carga = La luz roja parpadeante
Carga de estuche completada = La luz fia

◀ 4 ▶

ESPECIFICACIONES

Modelo: MC34 • Versión Bluetooth: 5.3
 Peso de un solo auricular: 2,9 g
 Tamaño de los auriculares: 32*18*18mm
 Capacidad de la batería de los auriculares: 3.7V/2*30mAh
 Tiempo de carga de los auriculares: unos 60 minutos
 Capacidad de la batería del estuche de carga: 3,7 V/200 mAh
 Tiempo de carga del estuche: unos 90 minutos
 Estuche de carga para cargar el auricular: 2-3 veces
 Tiempo de reproducción de música: unas 4 horas (volumen medio)
 Tamaño del conductor: 10 mm, 32Ω
 Sensibilidad: 98 ± 3 dB
 Acuerdo de asistencia: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP
 Frecuencia: 2.4GHz~2.48GHz
 Distancia Bluetooth: 10M
 Entrada de alimentación: DC 5V/300mA
 Tamaño del estuche de carga: 47*44*21mm
 Peso del estuche de carga: 27g

DATOS GARANTÍA Y SAT

Términos y Condiciones

Innov8 Iberia garantiza este producto por el término de tres (3) años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor final y sin coste alguno para éste.
 Para hacer efectiva esta garantía, no deben exigirse mayores requisitos que el envío de este producto junto con esta garantía y la factura o comprobante de compra.
 Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

◀ 5 ▶

Cuando los datos de la garantía o comprobante de compra no coincidan con el producto.
 Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales o si se utiliza sin tener en cuenta el manual de instrucciones que acompaña este documento de garantía.
 Cuando el producto haya sido abierto o alterado por personal no autorizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


En virtud del presente documento, innov8 Iberia S.L. declara que el tipo de equipo radioeléctrico, Auriculares estéreo inalámbricos modelo MWHPH0030 (MC34), es conforme a las directivas EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidad Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baja Tensión, RED (2014/53/EU) sobre Equipos Radioeléctricos.
 El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MWHPH0030_1/DOC_MWHPH0030_1_ES.pdf

Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:
 Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.
 Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo. Lo que significa que estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.
 Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se pueden entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

www.innov8iberia.com innov8 Iberia, S.L.
 C / Les Planes 2-4, Polígono FontSanta O8970 Sant Joan Despí Barcelona España. Tel.: 902 19 19 00 ▶ 34 93 474 95 95

◀ 6 ▶



PT


AUDIO

Auricular Bluetooth PRO

MANUAL DO UTILIZADOR

◀ 1 ▶

DESCRIÇÃO DO PRODUTO




FUNCIONAMENTO LIGAR/DESLIGAR

Ligar: Abra a caixa de carregamento e retire os auscultadores ou prima o botão tátil multifunções durante o botão tátil multifunções durante 5 segundos.
Desligado: Coloque os auriculares na caixa de carregamento ou prima o botão tátil multifunções durante 6 segundos.
 Se não estiver ligado a nenhum dispositivo no espaço de 3 minutos, desliga-se automaticamente.

◀ 2 ▶

EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

Abra o estojo de carregamento e retire os auscultadores para o ligar automaticamente.



Depois de ligar, junte os auriculares esquerdo e direito. Uma vez emparelhados, as luzes vermelha e azul dos auscultadores principais piscam alternadamente e a luz dos auscultadores auxiliares apaga-se.



Abra as definições de ligação Bluetooth no telemóvel, procure "MWHPH0030", clique em emparelhar e, em seguida, a ligação é bem sucedida e é acompanhada por um sinal sonoro.


MÚSICA



- ▶ **Pausa/reprodução de música:** 1 clique em qualquer auricular
- ▶ **Diminuir o volume:** 2 cliques nos auscultadores esquerdos
- ▶ **Aumentar o volume:** 2 cliques nos auscultadores direitos
- ▶ **Música anterior:** Premir o auricular direito durante 2 ▶ segundos
- ▶ **Música seguinte:** Prima o auricular esquerdo durante 2 segundos.
- ▶ Uma vez estabelecida a ligação com o telemóvel, exceto durante uma chamada, prima qualquer um dos auscultadores 3 vezes para ativar a função de assistente de voz (SIRI).

◀ 3 ▶

CHAMADAS



- ▶ **Atender:** Quando receber uma chamada, faça 1 clique em qualquer auricular.
- ▶ **Rejeitar:** Quando receber uma chamada, prima sem soltar o botão tátil multifunções durante 2 segundos.
- ▶ **Desligar:** Durante uma chamada, fazer 1 clique em qualquer auricular.

RESTAURAR AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

Cuando ambos os auriculares estiverem ligados e não estiverem ligados ao telemóvel, prima um dos auriculares 5 vezes. Se a operação for bem sucedida, é emitido um sinal sonoro e, em seguida, os dois auriculares são desligados.
 Se a operação for bem sucedida, é emitido um sinal sonoro e, em seguida, os dois auriculares desligam-se.

CARREGAMENTO

Estojo de carregamento é carregado utilizando o cabo de carregamento. Durante o carregamento, a luz vermelha pisca e, após o carregamento completo, a luz indicadora deve estar acesa. A luz indicadora deve estar acesa.
 Os auscultadores são colocados no estojo de carregamento e carregados automaticamente. O indicador nos auscultadores desliga-se após a conclusão do carregamento.

Carregamento dos auscultadores = Luz vermelha acesa
Carregamento do auscultador concluído = Luz vermelha apagada
Estojo de carregamento em processo de carregamento = Luz vermelha intermitente
Carregamento do estojo de carregamento concluído = Luz vermelha intermitente

◀ 4 ▶

ESPECIFICAÇÕES

Modelo: MC34 • Versão Bluetooth: 5.3
 Peso de um único auricular: 2,9 g
 Tamanho do auricular: 32*18*18mm
 Capacidade da bateria do auricular: 3,7V/2*30mAh
 Tempo de carregamento do auricular: cerca de 60 minutos
 Capacidade da bateria do estojo de carregamento: 3,7V/200mAh
 Tempo de carregamento do estojo de carregamento: cerca de 90 minutos
 Caixa de carregamento para carregar o auricular: 2-3 vezes
 Tempo de reprodução de música: cerca de 4 horas (volume médio)
 Tamanho do altifalante: 10 mm, 32Ω
 Sensibilidade: 98 ± 3 dB
 Acordo de suporte: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP
 Frecuencia: 2.4GHz~2.48GHz
 Distancia Bluetooth: 10M
 Entrada de alimentação: DC 5V/300mA
 Tamanho da caixa de carregamento: 47*44*21mm
 Peso da caixa de carregamento: 27g

GARANTIA E DADOS DOS SAT

Termos e Condições

Innov8 Iberia garante este produto por um período de três (3) anos em todas as suas partes, contra qualquer defeito de fabrico e de funcionamento, desde a data de entrega ao consumidor final e sem custos para este último.
 Para que esta garantia seja efectiva, não devem ser feitos outros requisitos para além do envio deste produto juntamente com esta garantia e a factura ou prova de compra.
 Esta garantia não será válida nos seguintes casos:
 Quando os detalhes sobre a garantia ou prova de compra não correspondem ao produto.
 Quando o produto tiver sido utilizado em condições diferentes das normais ou se for utilizado em violação do manual de instruções que acompanha este documento de garantia.

◀ 5 ▶

Quando o produto tiver sido aberto ou alterado por pessoal não autorizado.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Em virtude deste documento, innov8 Iberia S.L. declara que o tipo de equipamento de rádio, Auriculares estéreo sem fios modelo MWHPH0030 (MC34), está em conformidade com o EMC (2014/30/EU) sobre Compatibilidade Electromagnética, LVD (2014/35/EU) sobre Baixa Tensão, RED (2014/53/EU) sobre Equipamento de Rádio.
 O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte website:

https://media.innov8iberia.com/DDC/MWHPH0030_1/DOC_MWHPH0030_1_PT.pdf

Cuidado del medio ambiente y eliminación de residuos:
 Los aparatos eléctricos y electrónicos (EEE) y las baterías contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente, cuando la eliminación de los residuos no se realiza correctamente.
 Aparatos eléctricos y electrónicos y baterías deberán estar marcados con este símbolo. Lo que significa que estos productos no pueden eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que debe separarse.
 Con este fin, todas las ciudades han establecido sistemas de recogida en los que la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías se pueden entregar gratuitamente en la estación local de reciclaje o en otro tipo de sistema de recogida. Para obtener más información, póngase en contacto con la dirección técnica local.

www.innov8iberia.com innov8 Iberia, S.L.
 C / Les Planes 2-4, Polígono FontSanta O8970 Sant Joan Despí Barcelona España. Tel.: 902 19 19 00 ▶ 34 93 474 95 95

◀ 6 ▶